<u>SATAID での Metop-C/ASCAT の設定方法</u>

※SATAID のダウンロードサイト

https://www.data.jma.go.jp/mscweb/en/himawari89/himawari_cast/himawari_ cast.php#software



- INI ファイルへのデフォルト値の設定方法
 - 1. [Option(0)]をクリックし、[Save settings(I)]を選択する。
 - 2. [Save immediately(S)]又は[Save on exit(0)]をクリックし、Metop-C/ASCAT データの読み込み設定を保存する。