


風向風速計

尾翼


プロペラ



# 風向風速計



風向きが変わると... ↓



風向風速計も向きが変わる


# 風向風速計

## 風向と風速の表し方


「風向」とは風が吹いてくる方向をいい、北を基準に16方位、36方位で表します。  
「風速」は単位時間に大気が移動した距離をいい、0.1 m/s 単位で表します。

この空気が

風速は「1 m/s」となる



風の向き



北西の風